

คู่มือการใช้งาน

เครื่องพิมพ์ภายในเครื่อง Sunmi




วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ภายในเครื่อง Sunmi

1.




เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

2.




ไปที่ตั้งค่า

3.




ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ)
เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
เครื่องพิมพ์แคชเชียร์ หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

4.




กดแถบบลูทูธ และเลือกโหมด
เครื่องพิมพ์เป็น 80MM

5.



เลือก InnerPrinter

6.



จะมีข้อความขึ้นว่า
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำเร็จ

วิธีการใส่กระดาษความร้อน

1.



ดึงที่เปิดทางด้านขวามือ เพื่อเปิดที่ใส่กระดาษออก

2.




ใส่กระดาษความร้อนเข้าไปตรงกลางเครื่องที่ฝาเปิดออก โดยคว่ำกระดาษลง

3.



ดึงกระดาษออกมาเล็กน้อย โดยที่เวลาปิดฝา
ต้องมีกระดาษยื่นออกมานอกเครื่อง

4.



ใช้มือทั้งสองข้างปิดฝาเครื่องอย่างระมัดระวัง

5.



กระดาษที่ยื่นออกมาจากรองจะโดนตัดอัตโนมัติ ถึงกระดาษนั้นออก