

คู่มือการติดตั้ง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi
สำหรับ Tablet / iPad ที่รองรับ SIM Card



Support Model
GP-5890XIII

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ WiFi สำหรับ Tablet / iPad ที่รองรับ SIM Card

1.




เปิดเครื่องพิมพ์

2.




ไปที่ Settings/การตั้งค่า ใน iPad

3.




เลือกที่ Wi-Fi (ซ้ายมือ) และกดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อขึ้นต้นด้วย GPrinter (ขวามือ) แล้วกดที่ ⓘ

4.



กดที่ Configure IP/กำหนดค่า IP

5.




เลือก Manual/กำหนดเอง กรอก IP address/ที่อยู่ IP เป็น 192.168.123.151 และกรอก Subnet Mask/ค่ากำหนดเครือข่ายย่อย เป็น 255.255.255.0 เมื่อกรอกเสร็จแล้วกด Save/บันทึก

6.



เปิดแอปพลิเคชัน Ocha

7.



ไปที่ตั้งค่า

8.



ไปที่เครื่องพิมพ์ (ซ้ายมือ) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์แคชเชียร์ หรือ เครื่องพิมพ์ครัว (ขวามือ)

9.



เลือกโหมดเครื่องพิมพ์ 58MM หรือ 80MM จากนั้นกรอก IP address เป็น 192.168.123.100 และกดเชื่อมต่อ

10.



ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งว่า
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์สำเร็จ